

TRACKMAN KÄYTTÖOHJEET

ENNEN ALOITTAMISTA

Jos tietokone on päivityksen vuoksi käynnistynyt uudelleen, käynnistä Trackman sovellus työpöydältä.

Laita pelivalo (lyöntipaikan yläpuolella) päälle katkaisijasta (tietokoneen yläpuolella) mikäli valo on sammutettu.

Mikäli tietokone on sammutettuna käynnistä tietokone virtakatkaisijasta (käyttäjä Trackman 1 tai 2 ei vaadita salasanaa)

TIETOKONEEN HIIRI

Hiiri "nukahtaa pelin aikana" ja sen saa taas käyttöön klikkaamalla hiiren oikeata painiketta

TIETOKONEEN NÄYTTÖ

Jos näyttö on sammunut, sen saa päälle mustalla kaukosäätimellä painamalla käynnistys näppäintä.

INTERNETYHTEYS

Jos tietokoneessa ei ole internet yhteyttä aloittaessasi, sammuta ja käynnistä tietokone uudelleen. **Muista valita oikea kone.**

Kirjaudu käyttäjänä Trackman 1 tai 2. Uudelleen käynnistyksen jälkeen käynnistä Trackman sovellus tietokoneen työpöydältä.

JOS TRACKMAN EI LUE LYÖNTIÄ, ja yritit useamman kerran

Poistu pelistä vasemmassa yläkulmassa olevasta valikosta ja paina "QUIT GAME". Nyt trackmanin pitäisi toimia normaalisti. **Mikäli ongelma ei poistu** sammuta Trackman (mustan pöydän alla). Laitteen alla on pieni nappi, se sammuttaa ja käynnistää koneen. Aseta Trackman alkuperäiseen paikkaan (merkitty) niin se lukee lyönnit oikein.

Peli tallentuu kesken olevana ja pystyt palaamaan siihen oikeaan yläkulmaan ilmestyvästä ilmoituksessa, joka ilmoittaa kesken olevasta pelistä.

Päivystämme numerossa 0400 913 000 mikäli ongelma ei ratkea.

KÄÄNTÖPUOLELLA OHJEITA PELAAMISEEN LIITTYEN

KANNATTAA TUTUSTUA SAADAKSESI PELISTÄ ENEMMÄN NAUTINTOA

PELAAMINEN

Kenttä vaihtoehtoja on valittavana satoja.

Voit myös vain harjoitella rangella tai pelata erikois pelejä (lähimmäs lippua yms)

Ensimmäisellä kerralla aloita lataamalla puhelimeesi TRACKMAN App, jotta saat kaiken irti TRACKMAN kokemuksestasi.

Appi laskee sinulle oman TRACKMAN tasoituksesi ja halutessasi rekisteröi mailakohtaiset tilastot.

Apissa quick login:in kautta pääset pelaamaan. Tietokoneen näytöllä oikeassa yläkulmassa on QR-koodi, jota kautta pääset rekisteröitymään peliin.

Jos et saa QR-koodia luettua, valitse "connect with pin" ja syötä 6-numeroinen pin koodi joka näkyy tietokoneen näytöllä QR-koodin vieressä.

Ensimmäisellä kerralla voit asettaa kirjaututtuasi pelitasoitukseksi ennen kuin käynnistät valitun kentän "COURSES" osiosta".

Pääset myös asettamaan halutut kentän asetukset (GAME SETTINGS), griinien kovuus, tuuliolosuhteet, sade, ilta-aurinko vai päivän paiste, lippujen paikat.

TARKISTA TEE BOKSI JOSTA HALUAT PELATA, kone tarjoaa aina kisa tiitä ellei sitä muuteta. Keltainen tii 56....

TARKISTA PUTTAAMISEN ASETUKSET!

Muista tarkistaa puttaamisen asetukset, voit halutessasi putata haluamillasi asetuksilla, auto aim tai voit tähdätä putin itse. lisäksi voit valita millä etäisyydellä putti on "annettu".

Jos haluat putata TRACKMANilla, huomioi että peli hidastuu huomattavasti.

AUTO PUT on valittavissa omilla säännöillä, esimerkiksi "FIXED" <--3m annettu, <--20m 2puttia ja yli 20m etäisyydeltä 3 puttia.

Autoputinkin ollessa käytössä voit putata kun olet griinin lähellä, vaihda maila putteriksi.

Lopetettuasi pelin muista kirjata kaikki TRACKMANiin kirjautuneet pelaajat ulos.

NAUTINNOLLISIA PELEJÄ GOLFSIMULAATTORIN PARISSA!

KÄÄNTÖPUOLELLA TRACKMAN KÄYTTÖOHJEET